


DESDE LA POSICION DE SENTADO

Fig. 1
Asegúrese de que las cinchas queden hacia fuera. Tire del arnés hacia abajo por la espalda del usuario, hasta que quede la parte superior del orificio para inodoro, a nivel de la espina dorsal del paciente. Compruebe que el arnés queda alineado a la altura de los hombros.




Fig. 2
Levante la pierna del paciente y pase la banda por debajo. Pásela por entre las piernas y tire hacia arriba. Asegúrese de que le arnés no quede arrugado debajo del muslo. Repita el procedimiento con la otra pierna.




Fig. 3
Cruce las bandas por encima de las piernas, y colóquelas en los enganches delanteros de la percha de la grúa



Fig. 4
Eleve la grúa ligeramente. Coloque las bandas más cortas de los hombros, en los enganches traseros de la percha. Mientras realiza esta operación, mueva la grúa hacia el usuario.


POSICION ALTERNATIVA DE SENTADO

Fig. 5
Para una postura con las piernas cerradas, cruce las bandas por debajo de ambas piernas y únalas como se muestra en la figura. Esto proporciona un mayor confort, pero no es lo ideal para acceder al inodoro.




Fig. 6
Cuanto más largas queden las bandas de los hombros, más reclinado estará el paciente.


DESDE LA POSICION DE TUMBADO

Fig. 7
Gire al cliente hasta colocarlo sobre el arnés, asegurándose de que la parte superior del orificio para inodoro queda a la altura de la base de la espina dorsal.




Fig. 8
Cruce las bandas entre las piernas, y proceda a colocar el arnés tal y como se especifica en la posición de sentado, utilizando las bandas de los hombros lo más cortas posibles.